

Prøvetagningsvejledning

PCB - materialeprøve

Metoden

Hvis der er mistanke om PCB i bygningsmaterialer, f.eks. før eller i forbindelse med en renovering, kan der udtages og indsendes materialeprøver til laboratorieanalyse.

Prøvetagning

Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



1. Prøver af materialer udtages ved at skære, skrabe, slå eller brække et lille stykke af materialet. For at undgå forurening af prøven anvendes hobbykniv, hvor klinge udskiftes efter hver prøve. Alternativ rengøres/afsprittes værktøj grundigt efter hver udtagne prøve.
2. Der skal udtages ca. 2 gram prøvemateriale.
3. Prøven indpakkes i et stykke stanniol og lægges i medsendte plastpose. Posen lukkes tæt og relevante oplysninger noteres på posen.
4. Prøvetagningsstedet forsegles med f.eks. tape.
5. Ved prøvetagning anbefales anvendt handsker der beskytter mod PCB. Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets anvisninger.
6. Ved afskrabningsprøver (maling) er det vigtigt at der ikke medtages for store mængder af det underliggende materiale.

Indsendelse af prøver:

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fragtlabe. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringsted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlabelet udløber efter 5 måneder.

Resultat

Resultatet af laboratorieanalysen dokumenteres i en skriftlig rapport, som fremsendes hurtigst muligt per mail (der går dog minimum 5 arbejdsdage efter modtagelsen af prøven).

Hvis De har spørgsmål til prøvetagning eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com