

Prøvetagningsvejledning

Skimmel - DNA-test

Metoden

DNA-test er en metode til påvisning af skimmelforekomster i støvet på overflader.

Prøven anvendes til vurdering af eventuelle skjulte kilder til skimmelsvampe indendørs og bør generelt ikke anvendes, hvis der allerede forekommer synlig skimmelvækst på overflader i bygningen.

Prøven skal tages på en vandret og helt glat overflade, hvor støvet har ligget mellem 1 og 12 måneder. Det er meget vigtigt, at **prøven tages minimum 50 cm over gulvhøjde**, og ikke ved områder med store temperatursvingninger, som f.eks. ved kolde ydervægge eller vindueskarme.

Prøvetagning

Støvet opsamles med den medsendte vatpind ved at føre den over den valgte overflade i en længde af 15 cm, svarende til længden af det medfølgende rør. Vatpinden sættes herefter tilbage i røret og sendes retur.

Prøvetagningssteder kan være billedrammer, dørkarme, oven på skabe eller hylder og reoler.

Prøvetagningssteder må **ikke** være fodpaneler, vindueskarme, ved kolde ydervægge eller områder med synligt snavs, f.eks. jord fra potteplanter.



Indsendelse af prøver

Prøverne indsendes i vedlagte returkuvert. Relevante oplysninger om navn, adresse, skadesårsag mv. skal anføres på det vedlagte oplysningsskema, som også lægges i kuerten.

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fraglabel. Kuerten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringsted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlabelet udløber efter 5 måneder.

Resultat

Efter analyse dokumenteres resultatet i en rapport.

Hvis De har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com