

Prøvetagningsvejledning

Asbest – geltape

Metoden

Geltape-test er en hurtig, enkel og praktisk metode til at registrere om der er asbestfibre på en overflade. Metoden kan anvendes til kontrol efter asbestsanering/-rengøring eller til kontrol/vurdering af, om der er sket spredning af fibre, i forbindelse med nedbrydning af asbestholdige bygningsdele.

Prøven tages med en specialudviklet geltape, hvorpå man opsamler støv fra overflader. Ved mikroskopering med et polarisationsmikroskop kan det konstateres, om der er asbestfibre til stede på geltafen, og de mest anvendte asbesttyper i bygninger identificeres.

Prøvetagning

Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



1. Umiddelbart før prøvetagningen fjernes den klare beskyttelsesfilm på siden med de hvide striber fra geltafen.
2. Fingrene placeres på EFI-Global-logoet, og den klistrede side af tapen presses ind mod overfladen der ønskes undersøgt. Så vidt muligt skal hele den klistrede flade presses mod overfladen.
3. Beskyttelsesfilmen sættes tilbage på geltafen, som lægges i den lille pose hvorpå relevante oplysninger noteres.
4. Hvis der er meget store mængder støv i prøvetagningsområdet bør der ved prøvetagningen anvendes engangshandsker og halvmaske med støvfilter (klasse P2). Der henvises til Arbejdstilsynets anvisninger.

Indsendelse af prøver:

Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fragtagel. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringssted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtagel udløber efter 5 måneder.

Resultat

Resultatet af laboratorieanalysen dokumenteres i en skriftlig rapport, som fremsendes hurtigst muligt per mail.

Hvis De har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail dk.lab@efiglobal.com